



Oberfläche ölen:

Tragen Sie Starlack NPO-Öl mit Ballen dünn und gleichmäßig in Faserrichtung auf. Nach ca. 20 Minuten mit Trockenem Lappen nochmal längs abreiben damit eine gleichmäßige Oberfläche entsteht.

Achten Sie unbedingt darauf, dass das Öl nicht auf die schwarze Kante kommt, sonst wird diese dunkler markiert.

Ölgetränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, beachten Sie die Angaben auf dem Etikett und den Datenblättern.