

## PFLEGEANLEITUNG

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

HOITO-OHJEET

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

- Sperrholz/Schalung
- Türen/Zargen
- Laminate/Elemente

**Westag & Getalit AG**  
Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany  
Tel. +49 5242 17-3000 | Fax +49 5242 17-73000  
[www.westag-getalit.de](http://www.westag-getalit.de) | [le.vertrieb@westag-getalit.de](mailto:le.vertrieb@westag-getalit.de)

 **WESTAG &  
GETALIT AG**

Der acrylharzgebundene Mineralwerkstoff GetaCore® besticht – konträr zur Optik – mit seiner angenehm warmen Haptik. Zusammengesetzte Platten bzw. unterklebte Becken wirken wie aus einem Guss. Umso erstaunlicher ist seine massive Materialeigenschaft, die für jahrelange Beanspruchung geschaffen ist.

Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen bei hochglanz- und farbintensiven Dekoren eher auf, als bei anderen Dekoren.

Damit Sie auch zukünftig Freude mit diesem Material haben, sollten nachfolgende Pflegehinweise eingehalten werden:

## 1. REINIGUNG

### 1.1 Normale Verschmutzung

Bitte reinigen Sie GetaCore®-Oberflächen mit einem milden nicht scheuernden Reinigungsmittel. Ein haushaltsübliches Reinigungsmittel reicht vollkommen aus.

### 1.2 Kalkflecken

Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasser- verdünnten Essigessenz. Bitte im Mischverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz zu 2 Maßeinheiten Wasser) anwenden: Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen ggf. durch Einwirkung der Lösung auf die Kalkflecken ein paar Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachwischen. Bei stärkeren Flecken den Vorgang wiederholen bzw. Flüssigkeit einige Minuten einwirken lassen.

### 1.3 Hartnäckige Flecken

Hartnäckige Flecken (wie z.B. Kaffee, Tee, Haarfärbemittel, etc.) entfernen Sie einfach mit dem GetaCore®-Cleaner (Art.Nr. 570 855): Der GetaCore®-Cleaner entfernt hartnäckige Flecken ohne den Oberflächenglanzgrad bei sachgerechter Anwendung zu verändern. Einfach die zu behandelnde Stelle mit dem GetaCore®-Cleaner einsprühen und mit einem weichen Lappen und klarem Wasser entfernen.

Bei hartnäckigeren Flecken den Cleaner längere Zeit einwirken lassen (ca. 30 Min.) Weitere Anwendungshinweise entnehmen Sie dem rückseitigen Etikett des Cleaners.

► Einsatz: GetaCore®-Cleaner

### 1.4 Hartnäckige Flecken

#### – Schmutzradierer

Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Schuhcreme) können Sie auch Reinigungsschwämme (Schmutzradierer) einsetzen. Diese erhalten Sie beispielsweise als gängiges Produkt unter dem Namen „Meister Propper Schmutzradierer“ im Einzelhandel.

## 2. OBERFLÄCHENAUFFRISCHUNG

### 2.1 alltägliche Gebrauchsspuren

Eine Möglichkeit bieten wir Ihnen mit unserem Pflegeset für die Oberfläche Seidenmatt an. Die Platte wird mit Schleifklotz und Schleifpad bearbeitet. Eine genaue Beschreibung liegt dem Set bei. Bitte halten Sie hier Rücksprache mit Ihrem Fachhändler.

► Einsatz: GetaCore®-Pflegeset

Zur Erzielung des gewünschten Seidenmatt-Oberflächenglanzgrades gehen Sie mit dem feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen und leichtem Druck über die gesamte Oberfläche. Anschließend reinigen Sie die Oberfläche mit haushaltsüblichem Reinigungsmittel. Der Vorgang kann nach Belieben wiederholt werden.

► Einsatz: GetaCore®-Finishing Schwamm

### 2.2 alltägliche Gebrauchsspuren bis hin zu sichtbar tiefen Kratzern

Generell empfiehlt sich das vollständige Schleifen der Oberfläche. Im Gegensatz zu vielen anderen Materialien, bietet Ihnen GetaCore® den Vorteil, dass sich die Oberfläche wieder auf den Auslieferungszustand auffrischen lässt. Bitte wenden Sie sich hier an Ihren Verarbeiter/ Fachhändler. Sollte eine Reparatur unumgänglich sein, so wenden Sie sich auch hier an Ihren Verarbeiter/ Fachhändler

► Einsatz: Schleifset – Seidenmatt/Edelmatt oder Brillantglanz, Reparaturset

**3. WEITERE HINWEISE**

**3.1 Desinfektionsmittel**

Die Verwendung von Desinfektionsmitteln auf GetaCore® ist nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen in Form von Farbveränderungen/Aufhellungen oder Mattierungen entstehen.

Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Mineralwerkstoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden. Ist die Nutzung von Desinfektionsmitteln unumgänglich, sollten helle Dekore bevorzugt werden, das Desinfektionsmittel nur kurzzeitig auf die Oberfläche einwirken (keine getränkten Tücher o. ä. auf der Mineralwerkstoffoberfläche liegen lassen) und folgendes Produkt eingesetzt werden:

„Acrylan“; Antiseptica chem.-pharm. Prod. GmbH, Pulheim/ Brauweiler

**3.2 Zur Erhaltung der Oberflächenbeschaffenheit**

Es sollten generell Schneidbretter und Topfuntersetzer verwendet werden. Falls die Oberfläche dennoch Gebrauchsspuren aufweisen sollte, so haben Sie den Vorteil, dass GetaCore®-Oberflächen in Form einer Nachbehandlung (siehe Oberflächenauffrischung) wieder aufbereitet werden können.

**3.3 Heiße Töpfe und Pfannen**

Heiße Gegenstände sollten nicht direkt auf der GetaCore®-Fläche abgestellt werden. Topfböden werden oftmals heißer als 180°C. Bitte auch hier zu einem Untersetzer greifen.

Reiniger / Verunreinigung	Wasser + weiches Tuch (ggf. Spülmittellösung)		Sidol Küchen-Kraft Spray		Bref Power Fettlöser Spray		GetaCore® Cleaner	
	SM	BG	SM	BG	SM	BG	SM	BG
<b>Fingerprints</b>	X	X	X		X			
<b>Kaffee</b>	X	X					X	X
<b>Tee</b>	X	X					X	X
<b>Rotwein</b>	X	X					X	X
<b>Ketchup eingetrocknet</b>	X	X	X	X	X	X		
<b>Pflanzenöl</b>	X	X	X	X	X	X		
<b>Haartönung</b>	X	X					X	X

Oberfläche: SM = Seidenmatt | EM = Edelmatt | BG = Brillantglanz

Unsere Tests/Empfehlungen werden nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt/durchgeführt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen von Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieser Empfehlung weder

als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Rezepturänderungen bei den Herstellern und/oder nicht fachgerechte Anwendung/Verarbeitung können zu abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs. Eine Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden. Die Empfehlung basiert auf dem Stand Januar 2012.