

## Reinigungshinweise für Glastüren mit satinierter Oberfläche

### 1. Siebdruck


Siebdruck lässt sich im Gegensatz zu geätztem oder sandgestrahltem Glas besser reinigen, da er eine aufgeschmolzene, glasartige, feinporige Oberfläche hat.

Die Reinigung gelingt in der Regel schnell und unkompliziert mit handelsüblichen Glasreinigern. Zur Reinigung nur weiche Utensilien verwenden.

Hartnäckige Verunreinigungen können mit Lösungsmitteln wie Spiritus, Aceton und Isopropanol-Alkohol entfernt oder mit einem Dampfreinigungsgerät bearbeitet werden.

Siebdruckdekor

Einscheibensicherheitsglas




### 2. Geätzte oder sandgestrahlte Oberfläche

Für die Reinigung empfiehlt sich der Einsatz eines fusselreien Microfasertuchs in Verbindung mit reichlich warmem Wasser.

In größeren Fällen unter Zugabe von etwas handelsüblichem Glasreiniger.

Ätz-/Sandstrahldekor

Einscheibensicherheitsglas



### Allgemein:

Verschmutzungen durch Öle, Fette, Silikone und andere hoch viskose Stoffe sollten vermieden werden, da sich diese schwer oder gar nicht mehr rückstandslos entfernen lassen.



#### HOLZZENTREN:

Abteilung Türen + Beschläge      Tel. 0751/4004-320  
88250 Weingarten, Schussenstr. 22      Tel. 0751/4004-0  
72622 Nürtingen, Metzinger Str. 47      Tel. 07022/24442-0  
87437 Kempten, Heisinger Str. 43      Tel. 0831/570570-0

88046 Friedrichshafen, Hünistr. 6      Tel. 07541/3821-0  
88400 Biberach, Aspachstr. 1      Tel. 07351/3024-0  
89231 Neu-Ulm, Wegenerstr. 9/1      Tel. 0731/98578-0  
Holzzentrum Messner,  
78573 Wurmlingen, Daimlerstr. 3      Tel. 07461/1788-0